

Plaatsingsvoorschriften

- platen droog stockeren en verwerken
- doorgaande voegen vermijden
- op maat zagen met geëigend houtsnijgereedschap.
- droge, effen en technisch vlakke ondergrond
- beschermen tegen vochtigheid
- stofafzuiging naar BG voorschrift, bepalingen naar TR GS 553 in acht nemen.

Verwerkingsstappen:



Stap 1:

Gutex Thermoinstal over de hele oppervlakte plaatsen en met nieten, schroeven of nagels bevestigen.



Stap 2:

Leidingsgleuven uitfrezen met bovenfrees



Stap 3:

Leidingen plaatsen in de gleuven en bevestigen



Stap 4:

Binnenbeplating (min. 12,5mm dikte) over de volle oppervlakte plaatsen en bevestigen met bv. gipskartonschroeven (75mm)

Constructievoorbeelden:



- Gipsplaat min. 12,5 mm
- **GUTEX Thermoinstal** 50 mm
- OSB-plaat (luchtdichting)
- **GUTEX Thermoflex** tussen houten kepers
- **GUTEX Multiplex-top/ GUTEX Ultratherm**
- Stoflat
- Pannelat
- houten planchetten horizontaal



- Gipsplaat min. 12,5 mm
- **GUTEX Thermoinstal** 50 mm
- OSB-plaat (luchtdichting)
- **GUTEX Thermoflex** tussen houten kepers
- **GUTEX Thermowall/-gf**
- **GUTEX mineraal pleistersysteem voor buiten-toepassing**

Drukfouten, veranderingen en vergissingen voorbehouden. Deze technische voorschriften zijn gebaseerd op de huidige ontwikkelingsfase van onze producten en verliest bij het verschijnen van een nieuwe versie zijn geldigheid.

De toepassing van onze producten is in sommige uitzonderlijke gevallen niet mogelijk. Voor garantie en aansprakelijkheid lees aandachtig onze algemene gebruiksvoorschriften.



DÄMMPLATTEN AUS SCHWARZWALDHOLZ